NIVONA

NICR 10'40

Tytanowy/Chrom

Kluczowy gracz w zespole. Przez cały rok.

• Zaprojektowany do przygotowywania do 65 kaw dziennie • Wyposażony w system easyclean+, umożliwiający czyszczenie układu mlecznego za pomocą jednego przycisku – bez konieczności przepinania rurki • Funkcja Quick-Profil oraz regulacja ilości, zapewniające szybkie przygotowanie większej ilości kawy • Przystosowany do użytku w biurze dzięki dużemu zbiornikowi na wodę oraz pojemnikowi na ziarna kawy

Funkcje

Smak

- System wstępnego zaparzania
- System Aroma Balance (3 profile)
- Koneser Cappuccino
- Regulacja intensywności kawy (5 poziomów)
- Regulacja stopnia mielenia
- Regulacja temperatury kawy (3 poziomy)

Komfort

- Możliwość zapisania ulubionych kaw w funkcji „Moja kawa" (do 18 przepisów)
- Programowanie na żywo
- Dwa termobloki
- Funkcja Quick-Profil
- Regulacja ilości napoju
- Możliwość zmiany fabrycznych ustawień przepisów
- SPUMATORE OneTouch DUO (do cappuccino i innych)
- Funkcja dwóch filiżanek (dla cappuccino i innych napojów)
- Funkcja dwóch filiżanek dla espresso/kawy
- Regulacja ilości kawy (ok. 20 ml – 240 ml)
- Pojemnik na kawę mieloną (na jedną porcję)
- Wyjmowany zbiornik na wodę
- Rolki tylne ułatwiające przesuwanie urządzenia

Pielęgnacja

- Wyjmowana jednostka zaparzająca do łatwego czyszczenia
- System easyclean+
- Automatyczne płukanie dla funkcji OneTouch-SPUMATORE
- W zestawie filtr świeżej wody CLARIS
- Wskaźnik kontrolny wymiany filtra
- Automatyczne programy pielęgnacyjne do odkamieniania i czyszczenia

Design

- Podświetlenie filiżanek (dwukolorowe)

Technologia

- Kolorowy ekran dotykowy TFT
- Bluetooth do połączenia z aplikacją NIVONA
- Izolacja akustyczna
- Wysokiej jakości stożkowy młynek z hartowanej stali
- Ciśnienie pompy: 15 bar
- Moc maksymalna: 2700 W
- Moduł ECO dla oszczędności energii

Produkt	NICR 1040
Numer produktu	300 001 040
Kod EAN/GTIN	42 600 8346 040 5
Pojemność pojemnika na ziarna	600g
Pojemność zbiornika na wodę	3,5l
Wymiary produktu bez opakowania, (S × W × G)	30x42x48cm
Waga produktu bez opakowania, ok.	13,4kg
Akcesoria	Pojemnik na mleko

Fore. Living Solutions

Dystrybutor w Polsce AGED Sp. z o.o. | ul. 3 Maja | 05-800 Pruszków | Tel.: +48 222 440 430 | hello@fore.pl |

www.nivona.pl | www.facebook.com/NIVONAPolska | www.instagram.com/nivonapolska |

Producent: NIVONA Apparate GmbH | Südwestpark 49 | D 90449 Nürnberg | Germany | Tel.: +49 91125266309 service@nivona.com | www.nivona.com

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Uwaga

Naprawy urządzeń elektrycznych mogą być przeprowadzane wyłącznie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach!
Niepoprawnie wykonane naprawy mogą skutkować poważnym zagrożeniem dla użytkownika! Jeśli urządzenie jest użytkowane niezgodnie z przeznaczeniem lub błędnie obsługiwane bądź konserwowane, producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody!

Naciśnięcie przełącznika Wł./Wył. w trakcie procesu parzenia kawy może prowadzić do uszkodzenia urządzenia! Urządzenie wyłączać dopiero, gdy nie pracuje!
Niebezpieczeństwo poparzenia! Gdy pobierana jest para lub gorąca woda, może się zdarzyć, że na początku z wylotu będzie pryskać gorąca woda. Wylotu dotykać wyłącznie, gdy jest on wystudzony.

Urządzenie może być stosowane wyłącznie do przewidzianego celu (użycie tylko w gospodarstwie domowym) i nie jest przeznaczone do użycia komercyjnego, które powoduje unieważnienie gwarancji (patrz warunki gwarancji)

Utylizacja

Wszystkie zużyte sprzęty elektryczne i elektroniczne należy usuwać oddzielnie od odpadów domowych, w miejscach przewidzianych w tym celu przez instytucje publiczne.
Dzięki usuwaniu zużytych sprzętów w sposób zgodny z przepisami można zapobiec szkodom w środowisku naturalnym i zagrożeniu własnego zdrowia.
Dalsze informacje na temat zgodnego z przepisami usuwania zużytych sprzętów można otrzymać w jednostkach administracyjnych, zakładach gospodarki odpadami lub w sklepie, w którym dokonano zakupu sprzętu.

CE

Ogólne wskazówki dotyczące użytkowania

Urządzenie musi być ustawione na suchej, równej i stabilnej powierzchni oraz może być użytkowane wyłącznie w pomieszczeniu.

Urządzenia nie wolno stawiać na gorących powierzchniach ani w pobliżu nagrzewających się sprzętów (np. kuchenki, frytkownicy)
czy otwartego ognia. Z urządzenia nie wolno korzystać w szafach ani innych zamkniętych meblach.

Napięcie robocze i napięcie sieciowe muszą być zgodne. Specyfikacja została podana na tabliczce znamionowej.
Urządzenia nie wolno używać na wysokościach
powyżej 2000 m n.p.m.

Nie korzystać z urządzenia, jeśli kabel sieciowy bądź obudowa są uszkodzone. Kabel sieciowy nie może się stykać z gorącymi obiektami.
Jeśli kabel sieciowy urządzenia jest uszkodzony, należy zlecić jego wymianę producentowi, serwisowi producenta lub analogicznie wykwalifikowanym specjalistom, aby zapobiec zagrożeniom.

Nie zanurzać urządzenia w wodzie. Nie moczyć wtyczki i chronić ją przed wilgocią. Wyciągając wtyczkę z gniazdka, nie ciągnąć za kabel.
W przypadku awarii natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka

Przed przystąpieniem do konserwacji lub czyszczenia sprawdzić, czy urządzenie jest wyłączone, a wtyczka wyciągnięta z gniazdka.

Nieprawidłowa obsługa, użycie niezgodne z przeznaczeniem lub nieprawidłowe naprawy wykluczają odpowiedzialność producenta za ewentualnie powstałe szkody. W takich wypadkach wygasają roszczenia gwarancyjne.

Należy bezwzględnie przestrzegać wskazówek dotyczących czyszczenia i odkamieniania! Nieprzestrzeganie tego wymogu powoduje wygaśnięcie roszczeń gwarancyjnych.

Nigdy nie myć urządzenia ani jego części w zmywarce. Nieprzestrzeganie tego wymogu powoduje wygaśnięcie roszczeń gwarancyjnych.

Nie pozostawiać urządzenia włączonego, gdy nie jest używane. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez kilka dni, należy wyciągnąć jego wtyczkę z gniazdka.

Młynek do kawy urządzenia może być wykorzystywany tylko do mielenia palonych, nieprzetworzonych ziaren kawy, nigdy do innych produktów spożywczych! Wsypywana do młynka kawa nie może zawierać ciał obcych, w przeciwnym razie wygasają uprawnienia z tytułu gwarancji.

Jeśli zajdzie konieczność naprawy urządzenia (łącznie z wymianą kabla sieciowego!), proszę najpierw skontaktować się z serwisem centralnym firmy NIVONA lub jej przedstawicielem, od którego zakupiono urządzenie.

Fore. Living Solutions
Dystrybutor: AGED Sp. z o.o. | ul. 3 Maja | 05-800 Pruszków | Tel.: +48 222 440 430 | hello@fore.pl |
www.nivona.pl | www.facebook.com/NIVONAPolska | www.instagram.com/nivonapolska |
Producent: NIVONA Apparate GmbH | Südwestpark 49 | D 90449 Nürnberg | Germany | Tel.: +49 91125266309 service@nivona.com | www.nivona.com